

Настоящий паспорт и руководство по эксплуатации (ПС) предназначено для ознакомления работников эксплуатационных служб с устройством, принципом действия, монтажом и техническим обслуживанием модульных блоков питания БП 05 (далее по тексту БП).

Структура условного обозначения БП:

