

### 3.3 Штуцер передвижной



Штуцеры передвижные предназначены для установки и крепления датчиков температуры (по монтажной части) в гильзы защитные. Проходной диаметр штуцера должен соответствовать диаметру монтажной части устанавливаемого датчика. Материал штуцера по умолчанию 12X18H10T.

Исполнения



Конструкция	Параметр (обозначение)	Значение
<p>Штуцер передвижной</p>	L, мм	50 max
	l, мм	14
	M	M20x1,5
	d, мм	1,5; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0
Примечание: по согласованию с заказчиком возможно изготовление с другими размерами		

### Обозначение при заказе

Штуцер передвижной // 10 мм // 12X18H10T

1 // 2 // 3

1. Обозначение модификации
2. Проходной диаметр, мм
3. Материал:
  - 12X18H10T
  - 20X13