

Приложение Е
(справочное)**ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ МОДУЛЯ**

| | | |
|-----------------|----------|--------------|
| РВ16/485 | Э | 10 шт |
| 1 | 2 | 3 |

- 1** – Обозначение модуля: **РВ16/485**
- 2** – Э – экспортное исполнение;
- 3** – Количество заказываемых модулей.