

Таблица 1

Подключаемые датчики, сигналы и диапазоны измерений		
Подключаемый датчик (сигнал)	Типы датчиков (сигналов)	Диапазоны измерений, °С
Термометры сопротивления	Pt 100	от -200 до +400 от -200 до +1000 от -100 до +200
	Pt 50	от -200 до +400 от -200 до +1000 от -100 до +200
	100 П	от -200 до +400 от -200 до +850 от -100 до +200
	50 П	от -200 до +400 от -200 до +850 от -100 до +200
	ТСП 46 гр.	от -200 до +500
	Си 100	от -200 до +200
	Си 50	от -200 до +200
	100 М	от -50 до +200
	50 М	от -50 до +200
	ТСМ 53 гр.	от -50 до +180
	ТСН 100	от -60 до +180
	Термопары	DIN (L)
ТВР (А) -1		от 0 до +2500
ТВР (А) -2		от 0 до +1800
ТВР (А) -3		от 0 до +1800
ТПР (В)		от +300 до +1800
ТПП (S)		от 0 до +1600
ТПП (R)		от 0 до +1600
ТХА (К)		от -200 до +1300
ТХК (L)		от -200 до +800
ТХК (E)		от -200 до +900
ТМК (Т)		от -200 до +400
ТЖК (J)		от -200 до +1200
ТНН (N)		от -200 до +1300
Ток	0-5 мА	от 0 до 5,000 мА
	0-20 мА	от 0 до 20,000 мА
	4-20 мА	от 04,00 до 20,00 мА
Напряжение	±100 мВ	от -99,99 мВ до +99,99 мВ