Карта заказа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

№	Описание	Код	Расшифровка	Примечание
1	Тип термопреобразователя	ТХАс-2088 ТХКс-2088		
2	Исполнение	Без обозначения	Общепромышленное исполнение	Допускается объединение обозначений. Например: ТХАс-2088-Ex-АС
		АС АС-КБ	Повышенной надежности для эксплуатации на АЭС КБ — классификационное обозначение согласно НП-001-15	
		Exd	Взрывозащищенное исполнение	
3	Конструктивное исполнение	Согласно НД		
4	Диапазон измеряемых температур	Согласно НД		
5	Индивидуальная статистическая характеристика (ИСХ)			
6	Количество чувствительных элементов	Без обозначения или 1ЧЭ	Один ЧЭ	
		2 — двойной		
7	Класс допуска	1 2	- для чувствительных элементов K (XA) класс допуска 1: ±1,5 °C — при температурах от минус 40 до 375 °C; ±0,004 * /t/ °C — при температурах от 375 до 1300 °C. - для чувствительных элементов K (XA) класс допуска 2: ±2,5 °C — при температурах от минус 40 до 333 °C; ±0,0075 * /t/ °C — при температурах от 333 до 1300 °C. - для чувствительных элементов L (XK) класс допуска 2: ±2,5 °C — при температурах от минус 40 до 300 °C; ±0,0075 * /t/ °C — при температурах от 300 до 600 °C.	По ГОСТ 6616-94
8	Тип измерительного спая	И или ИГС	Изолированный рабочий спай	
		Н или ИГС	Неизолированный рабочий спай	
9	Класс безопасности по НП-001-15	Только для исполнения АС		
10	Диаметр/ширина защитной арматуры	Согласно НД		
11	Длина монтажной области	Размер L в мм; Размер L1, L2...Ln для модификации 20, 21; Размер L1 и L для модификации 27.		
12	Длина наружной части	Размер l в мм		
13	Способ крепления	При наличии гайки или штуцера указать резьбу		
14	Тип клеммной головки, удлинительного провода	Согласно НД		
15	Тип кабельного ввода для исполнения Exd	КМЧ, КМЧ-G3/4, КМЧ-G1		
16	Климатическое исполнение	Без обозначения	О5	
		Обозначение по ГОСТ 15150-69		
17	Обозначения действующих ТУ			